

Italiano

Caratteristiche principali

• La custodia impermeabile APK-WB (di seguito semplicemente chiamata **"custodia"**) è destinata esclusivamente alle fotocamere digitali Sony DSC-W290/W275/W270/W230/W220/W215/W210 (di seguito semplicemente chiamate **"fotocamera"**) (non tutte queste fotocamere sono in vendita in qualsiasi Paese o Area).

• La custodia è impermeabile affinché si possa usare la fotocamera sotto la pioggia o in acqua (sino alla profondità di 1,5 metri). La protegge altresì dalla polvere.

Prima dell'uso

- Si raccomanda di eseguire alcune prove di ripresa con la fotocamera installata nella custodia in modo da verificare, prima di usarla sott'acqua, che possa riprodurre correttamente le immagini registrate.
- Prima di usare la fotocamera con la custodia ci si deve accertare che la prima funzione correntemente e che nella seconda non penetri acqua.
- Nell'improbabile evento che a causa di un malfunzionamento della custodia vi penetri acqua, Sony non accetta alcuna responsabilità per gli eventuali danni subiti dalla fotocamera ivi installata compresa la batteria e gli altri componenti, né per la perdita delle immagini registrate o i costi ad esse associati.
- L'altalenamento, la scappellatura oppure la formazione di depositi di sabbia o di sporcizia sulla guarnizione a tenuta d'acqua può causare la penetrazione di acqua nella custodia mentre si trova in immersione. Si raccomanda pertanto d'ispezionare a fondo la guarnizione prima dell'uso.

A Identificazione delle parti

- Pulsante ON/OFF**
- Pulsante di scatto**
- Distanziatore**
- Vetro anteriore**
- Leva OPEN**
- Tasto dello zoom**
- Tasto** ▶ **(Riproduzione)**
- Guarnizione a tenuta d'acqua**
- Attacco della cinghia da mano**

Preparazione della fotocamera

L'inserimento della fotocamera nella custodia deve avvenire da un ambiente poco umido. L'apertura e la chiusura della custodia in atmosfera umida può infatti causare l'appannamento del vetro anteriore.

Per informazioni particolareggiate si prega di consultare le istruzioni per l'uso fornite con la fotocamera.

Dopo avere inserito la fotocamera nella custodia non è possibile modificare le impostazioni. Esse devono pertanto essere eseguite prima d'inserirla.

- Rimuovere la cinghia dalla fotocamera.**
- Inserire la batteria e la scheda di memoria "Memory Stick Duo".** Si consiglia di usare una batteria completamente carica. Si consiglia altresì di verificare che la scheda "Memory Stick Duo" disponga di sufficiente spazio libero per la registrazione delle immagini.
- Accendere la fotocamera premendo il pulsante ON/OFF.** Per fotografare sott'acqua si raccomanda di selezionare in **SCN** (Selezione scena) la modalità **■** (Sott'acqua). Per filmare sott'acqua si raccomanda di selezionare in **■** (Modo filmato) la modalità **■** (Sott'acqua). (Esclusivamente con i modelli DSC-W290/W275/W270.)
- Disattivare l'illuminatore AF.** Al momento dello scatto dell'illuminatore AF non si attiverà.
- Impostare il flash nel modo ■ (Flash disattivato).** Al momento dello scatto quindi il flash non si attiverà.
- Impostare la funzione macro su ■ (Autom.).**
- Verificare che lo obiettivo e lo schermo LCD della fotocamera non siano sporchi.**

Note

La capacità di registrazione dei filmati in immersione è disponibile esclusivamente nei modelli DSC-W290/W275/W270. I modelli DSC-W230/W220/W215/W210 non possiedono tale capacità.

B Installazione della fotocamera

Si deve sempre spegnere la fotocamera prima d'installarla o di rimuoverla dalla custodia. Se è access o la riproduzione è in standby l'obiettivo potrebbe infatti danneggiarsi.

- Fare scorrere la leva OPEN verso l'alto in modo da aprire il coperchio della custodia.**




Per usare la custodia è necessario rimuovere il distanziatore.

- Inserire nella custodia non è in uso il distanziatore dove essere mantenuto rimossa.**
- Inserire nella custodia l'essiccante fornito in dotazione.**

L'essiccante deve essere collocato nell'apposito spazio ricavato nel coperchio della custodia.
* Esso deve essere inserito una o due ore prima dell'uso della fotocamera.
* **Spegnerre la videocamera premendo il pulsante ON/OFF.**
4 Installare la fotocamera nella custodia.
Mentre s'installa la fotocamera non si devono premere i tasti della custodia. Verificare che la fotocamera sia correttamente installata.

5 Chudere la custodia.

Dopo aver chiuso la custodia se ne devono premere i lati del coperchio sino a quando la leva OPEN scatta in posizione.



Note

- Durante la ripresa dei filmati l'audio non può essere registrato correttamente.
- A seconda delle condizioni di ripresa si potrebbero creare riflessi di luce. In tal caso si suggerisce di cambiare le condizioni di ripresa.
- Quando tra una ripresa e l'altra trascorre un certo periodo di tempo la fotocamera si spegne automaticamente per impedire che la batteria si scarichi. Per riprendere ad usare è necessario ricaricarla. Per informazioni particolareggiate si prega di consultare le istruzioni per l'uso fornite con la fotocamera.
- Per riprodurre le immagini contenute nella "Memory Stick Duo" la ripresa con un'altra fotocamera potrebbe essere necessario modificare le impostazioni di quella in uso. Per informazioni particolareggiate si prega di consultare le istruzioni per l'uso fornite con la fotocamera. (Esclusivamente con i modelli DSC-W290/W275/W270.)

Rimozione della fotocamera

- Spegnerre la fotocamera premendo il pulsante ON/OFF della custodia.**
- Fare scorrere la leva OPEN verso l'alto in modo da aprire il coperchio della custodia.**
- Rimuovere la fotocamera dalla custodia.**

La fotocamera si riscalda durante l'uso continuo. Prima di rimuoverla dalla custodia occorre spegnerla e attendere che si raffreddi.

Durante la rimozione della fotocamera si raccomanda di fare attenzione a non lasciarla cadere.

Note

Affinché nella custodia non penetri acqua, prima di aprirla si deve rimuovere qualsiasi traccia sia dalla custodia stessa sia dal proprio corpo.

Caratteristiche tecniche

Materiali
Plastica (polibicarbonato) e vetro
Impermeabile all'acqua
Guarnizione a tenuta d'acqua
Profondità d'uso
1,5 metri
Tasti controllabili
ON/OFF (accensione), zoom (W/T), scatto e riproduzione
Dimensioni
circa 130 x 75 x 70 mm (l/a/p) (escluse le parti sporgenti)
Peso
circa 183 g (solo la custodia)
Accessori inclusi
Custodia impermeabile (1), cinghia da mano (1), distanziatore (1), essiccante (due pezzi)(1), Corredo di documentazione stampata

Disegno e caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Português

Principal função

- A sua câmara APK-WB (referida à seguir como **"esta unidade"**) destina-se a ser utilizada exclusivamente com a máquina fotográfica digital Sony (referida à seguir como **"máquina"**) DSC-W290/W275/W270/W230/W220/W215/W210. (Nem todas as máquinas estão disponíveis em todos os países ou regiões).
- Esta unidade é à prova de água, pelo que a máquina pode ser utilizada à chova ou próximo de água (e até uma profundidade de 1,5 m). Esta unidade também protege a máquina contra poeiras.

Antes de utilizar

- Antes de gravar ou fotografar, certifique-se de que testa o funcionamento desta unidade e verifique se as imagens são reproduzidas correctamente.
- Antes de utilizar a máquina com a máquina fotográfica digital, certifique-se de que a máquina está a funcionar correctamente e que não ocorre infiltração nesta unidade.
- Na eventualidade improvável de uma avaria nesta unidade causar danos devido a infiltração de água, a Sony não concede garantias contra danos no equipamento devido à unidade (máquina, bateria, etc.) ou ao conteúdo gravado, nem contra despesas implicadas na revelação fotográfica.
- Um O-ring selo ou no fecho, área ou sujidade no O-ring podem causar infiltrações de água debaixo de água. Não se esqueça de verificar o O-ring antes de o utilizar.

A Identificação das partes

- Botão ON/OFF**
- Botão do obturador**
- Espaciador**
- Vidro da frente**
- Controlo de abertura**
- Botão de zoom**
- Botão de reprodução** ▶
- O-ring**
- Cancho para a correia de pulso**

Preparar a máquina fotográfica digital

Instale a máquina numa sala com pouca humidade ou ambiente semelhante. A abertura ou fecho desta unidade em locais quentes ou húmidos pode resultar no embaciamento do vidro da frente.

Para mais detalhes, consulte o manual de instruções fornecido com a máquina. Depois de instalada a máquina nesta unidade, não pode alterar as definições da máquina. Certifique-se de que realiza todas as seguintes definições antes de instalar a máquina nesta unidade.

- Retire a corréia da máquina.**
- Introduza a bateria e o "Memory Stick Duo".** Certifique-se de que utiliza uma bateria totalmente carregada. Certifique-se de que o "Memory Stick Duo" tem espaço suficiente para gravar imagens.
- Prima o botão ON/OFF (de corrente) para ligar a máquina.**
- Regule o selector do modo para o modo pretendido.** Quando estiver a tirar fotografias subaquáticas, recomendamos que utilize a **■** (Subaquático) ou **■** (SCN (Seleção de cena)). Quando estiver a gravar filmes subaquáticos, utilize a **■** (Subaquático) ou **■** (Modo de Filme). (apenas DSC-W290/W275/W270)
- Defina o iluminador AF como "OFF".** Esta opção desactiva o flash.
- Defina a definição do modo de flash como ■ (Flash Desligado).** Esta opção desactiva o flash.
- Defina a função Macro como ■ (Auto).**
- Verifique se há sujidade na objectiva da máquina e no ecrã LCD.**

Notas

A gravação de filmes subaquáticos só está disponível nas máquinas DSC-W290/W275/W270. As máquinas DSC-W230/W220/W215/W210 não têm esta função.

Note

Capacidade de registo de filmes em imersão é disponível exclusivamente nos modelos DSC-W290/W275/W270. I modelos DSC-W230/W220/W215/W210 não possiedono tale capacità.

B Instalar a máquina fotográfica digital

Certifique-se sempre de que desliga a corrente quando instalar ou retirar a máquina. **Pode danificar a máquina se a corrente estiver ligada ou a função de reprodução estiver em espera.**

- Deslize o controlo de abertura para cima para abrir a tampa desta unidade.** Retire o espaciador para guardar esta unidade.
- Coloque o dessecante fornecido no interior desta unidade.** Coloque o dessecante no espaço do dessecante na tampa desta unidade.
* Coloque o dessecante fornecido no interior desta unidade uma ou duas horas antes de fotografar.
- Prima o botão ON/OFF (de corrente) para desligar a máquina.**
- Instale a máquina nesta unidade.** Não instale a máquina enquanto estiver a premir este botão na unidade. Verifique se a máquina está correctamente colocada.
- Fechre esta unidade.** Fixe o corpo desta unidade e pressione as partes laterais da tampa até o controlo de abertura se abrir.

Recomendamos que prenda a correia de pulso (fornecida) antes de utilizar esta unidade.

Fotografar / reproduzir

1 Acender a máquina premindo o botão ON/OFF desta máquina.

2 Prima o botão ON/OFF desta unidade para ligar a máquina.

2 Prima o botão do obturador nesta unidade.

Utilizar o zoom (Ilustração **■**)

- Mantenha premido o lado W do botão do zoom para grande angular. (O objecto parece estar mais longe.)
- Mantenha premido o lado T do botão do zoom para teleobjectivo. (O objecto parece estar mais próximo.)

Reproduzir (Ilustração **■**)

- Prima o botão ON/OFF desta unidade para ligar a máquina.**
- Prima o botão de reprodução** ▶.

Pode reproduzir imagens no ecrã LCD. Não é possível ouvir som.

Não pode visualizar a imagem seguinte/anterior nem eliminar uma imagem.

Reproduzir (Ilustração **■**)

- Prima o botão ON/OFF desta unidade para ligar a máquina.**
- Prima o botão de reprodução** ▶.

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)

Reproduzir (Ilustração **■**)